

PROTOCOLO ANTE DERRAME RADIOACTIVO




DERRAME DE MATERIAL RADIOACTIVO

Guardar la calma

Notifique el derrame a su
encargado de radiactividad
y/o jefe inmediato

Dar aviso al Encargado de Seguridad
Radiológica: QFB Miguel Cisneros ext
27620 

Dar aviso a la Unidad Interna
de Protección Civil  ext
27627 (044-777-522-0806)

Identifique el tipo de material, sustancia o residuo
radiactivo que intervino en el accidente, cantidad
estimada v localización del derrame

Marcar el área contaminada con cinta,
cordón, marcador. etc....

Evite que alguien abandone el área contaminada sin antes
ser monitoreado para asegurar que no está contaminado

¿Se trata
de un
derrame ...

LÍQUIDO: Cubrirlo con papel o almohadillas
absorbentes. En caso de que sea sólido deposítelo en
el contenedor correspondiente

SÓLIDO: Utilice las bolsas de plástico y
recipientes destinados para el desecho
radioactivo, debidamente etiquetados y
deposítelo en el contenedor correspondiente

Lavar la zona contaminada con papel absorbente humedecido con agua o solución descontaminante

Monitorear el nivel de radiación y descontaminar
cuantas veces sea necesario, hasta que el área
quede libre de contaminación radiactiva

Deposite los residuos radioactivos debidamente
etiquetados y registrados en la bitácora
correspondiente y deposítelos en el almacén temporal
de desechos radioactivos